Anwendungshinweis

zur Verarbeitetung unsere Küchenrückwandfolie

Sie benötigen: Metermaß, Bleistift, Wasserwaage, Cuttermesser, weiches Tuch

1. Entnehmen Sie die Küchenrückwand aus der Verpackung und rollen Sie sie komplett aus. Lassen Sie sie 24 Stunden mit der Rückseite nach oben liegen.

2. Reinigen Sie die Oberfläche, auf die die Folie aufgebracht werden soll, gründlich von Staub und Fett.

3. Überprüfen Sie, ob die Folie genau in den Bereich der Küchenrückwand passt.

4. Ermitteln Sie den Bereich der Steckdosen.

5. Schneiden Sie die Bereiche um die Steckdosen mit einem Cuttermesser und einem Lineal entsprechend aus.

6. Die Folie wird gerade an der Wand und im rechten Winkel fixiert. Kontrollieren Sie nun, ob die Folie gerade bis zum Schluss verklebt werden kann.

7. Entfernen Sie die Abdeckung Stück für Stück. Legen Sie die Folie nach und nach auf den Untergrund.

8. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch um die Folie auf der Wand zu verkleben.

9. Fertig! Genießen Sie Ihre neu gestaltete Küchenrückwand.

Wir wünschen Ihnen ein tolles Ergebnis.